

TRAKJAK EURO-PRO

Landbouw tractor krik



GEBRUIKERSHANDLEIDING.



WAARSCHUWING: Deze tractor krik is ontworpen voor gebruik door professionele tractormonteurs die de handleiding gelezen en begrepen hebben. Indien er iets niet duidelijk is in de handleiding, neemt u dan vóór gebruik contact op met uw leverancier, of rechtstreeks met Trakjack Ltd..

Trakjack Ltd. Cortober, Ashfield, Cootehill, Co.Cavan, Ierland

Email:trakjak@hotmail.com Telefoon: 00353872678902

Inhoud:

1. Uitleg over de labels	Pagina 2
2. Verantwoordelijkheid van de klant/eigenaar	Pagina 2
3. Veiligheid	Pagina 2
4. Accessoires	Pagina 2
5. Werking	Pagina 3
a. Introductie	
b. Hefplateau	
c. Het gebruik van de krik	
d. Afstellen van het hefplateau	
e. Rijden met de tractor	
f. Tractors met trekstangen aan de voorzijde.	
g. Veiligheidskit voor het verwijderen van de trekstangen aan de achterzijde.	
6. Onderhoud/reiniging	Pagina 6
7. Garantie	Pagina 6
8. Verwijdering bij einde levensduur	Pagina 7
9. Specificaties	Pagina 7
10. Aftekenlijst voor Gekwalificeerde gebruikers	Pagina 8
11. EG verklaring van overeenstemming	Pagina 9

3. Uitleg over de labels

a. Hoofdlabel.

- Maximaal gewicht: 12 Ton
- Netto gewicht: 660 kg
- **Serie Nummer:**
- **Bouwjaar:**



Het product voldoet aan alle relevante EU-veiligheidsnormen

b. Waarschuwinglabels.

De waarschuwinglabels geven aan waar gevaar is voor beknelling bij dit product.



Algemeen
WAARSCHUWINGS-
teken



b.

Gevaar voor beknelling van handen en vingers!



c.

Gevaar voor verpletting van het lichaam.

2. Verantwoordelijkheid van de klant/eigenaar



WAARSCHUWING. De klant/eigenaar van dit product is er verantwoordelijk voor dat:

- a. De krik regelmatig geïnspecteerd wordt in overeenstemming met de relevante nationale regelgeving met betrekking tot veiligheid op het werk.
- b. Gebruikers afdoende gekwalificeerde monteurs zijn.
- c. Gebruikers deze handleiding hebben gelezen en begrepen.
- d. Gebruikers training hebben gevolgd over het veilig gebruiken van de krik.
- e. Gebruikers de aftekenlijst voor gekwalificeerde gebruikers hebben getekend. (Pagina 8)
- f. De krik wordt verzonden met een transportbalk die het hefplateau en de bijbehorende onderdelen op zijn plaats houdt tijdens het transport.
Let op: De transportbalk moet voor gebruik worden verwijderd, maar niet voordat de Trakjak rechtop staat op een stevige ondergrond.

3. Veiligheid

a. Gebruik de krik nooit als:

- Het regent, mist, of bij stof.
- De ondergrond niet droog, vlak en egaal is!

- b. Houd de werkruimte rondom de krik opgeruimd en zorg dat er goede verlichting is.
- c. Gebruik een pallet en een vorkheftruck bij het verplaatsten of in positie brengen van de krik.
- d. Er zijn twee mensen nodig om de transportbalk, hijsbalk en hefplateau in positie te brengen en/of aan te passen.
- e. Draag altijd:
- Veiligheidsschoenen,
 - Veiligheidshandschoenen,
 - Veiligheidsbril

f. **Voorkom tijdens het rijden altijd:**

- Een ongelijke ondergrond
- Scherpe bochten
- ***Een snelheid hoger dan 0,5km per uur***

g. Wanneer de krik niet gebruikt wordt, berg deze dan op op een droge plaats.

4. Accessoires

a. Veiligheidskit voor het verwijderen van de trekstangen aan de achterzijde (Maakt het mogelijk om de trekstangen aan de achterzijde veilig te verwijderen als de krik in de juiste positie is.)

5. Werking

a. Introductie

De 'Trakjak' is een nieuw, gepatenteerd product. Het is ontworpen om tractoren mee van de grond te tillen middels de trekstangen aan de achterzijde van de tractor. Hierdoor wordt het mogelijk om de achterwielen van de tractor te demonteren.

De Trakjak kan een gewicht van 12 ton heffen.



Aan de voorkant van het frame zitten 2 massief rubberen wielen. Aan de achterkant van het frame zitten twee montagebeugels voor de lagere trekstangen. De trekstangen kunnen vastgezet worden met de verwijderbare borgpennen.



De lineaire positie van de montagebeugels kan worden ingesteld naar gelang de afmeting van de tractor.

De twee verstelbare steunpoten aan de achterzijde houden de krik op zijn plaats wanneer deze omhoog staat.

b. Hefplateau.

Het hefplateau, dat het gewicht van de tractor draagt, heeft een dubbele schanier zodat het automatisch passend gemaakt kan worden voor de onderkant van de tractor.



De hijsbalk en de rollers, die onder het plateau zitten, schuiven in de sleuf van het plateau, zoals vereist.



De hijsbalk en de rollers schuiven normaal gesproken in de achterste sleuf.

c. Het gebruik van de krik.



WAARSCHUWINGEN.

Vooraf: Verplaats de krik altijd met een pallet en een vorkheftruck. En plaats de krik op een vlakke, schone, egale ondergrond.

1. Gebruik de ballen uit de lagere trekstang van de tractor.



11. Verwijder de borgpennen uit de montagebeugels voor de lagere trekstang.



111. Schuif de ballen uit de lagere trekstang van de tractor om de borgpennen en zet alles weer goed vast.

1v. Rijd de tractor achteruit over de krik en schuif de montagebeugels op de juiste plaats, passend bij de afmetingen van de tractor.

1v. Zet de trekstangen op de juiste hoogte zodat ze in de montagebeugels glijden.

WAARSCHUWING. Zorg ervoor dat tijdens u niets of niemand raakt tijdens het achteruitrijden.



WAARSCHUWING. Als de trekstangen op de juiste plaats zitten, zet deze dan goed vast met alle borgpennen!



WAARSCHUWING. Pas op voor beknelling van vingers of handen!



WAARSCHUWING. Plaats stabiliserende kegvormige blokken over de vooras voordat u de krik omhoog zet.



1v1. Laat de trekstang aan de achterzijde langzaam ophoog komen totdat deze vlak bij de onderkant van het chassis komt.

vii. Controleer of het chassis van de tractor correct op het hefplateau is geplaatst.

viii. Als het chassis goed geplaatst is, laat dan de trekstangen aan de achterkant verder omhoog komen. De achterkant van het frame en de achterwielen van de tractor komen nu omhoog. De voorwielen van de Trakjak blijven op de grond. Wanneer de hefarmen omhoog gaan kantelt het hele frame. De voorwielen van de Trakjak worden naar beneden gedruwd en achterkant van de tractor komt van de grond.

ix. Zodra de achterwielen ver genoeg van de grond zijn opgetild kan de hefactie gestopt worden.



x. Laat de twee steunpoten die aan de achterkant zitten zakken tot op de grond en zet ze goed vast in de juiste stand.



WAARSCHUWING. De wielen aan de achterkant van de Trakjak dienen slechts voor het positioneren, en kunnen het gewicht van de tractor niet dragen !!

xi. Wanneer de steunpoten op de juiste plaats staan en goed zijn vastgezet middels de borgpennen, laat dan de trekstangen langzaam zakken zodat ze op de steunpoten terecht komen. Het gewicht gaat van de tractor af. Hierdoor blijft de krik goed op zijn plaats terwijl de wielen kunnen worden gedemonteerd.

Het systeem en de tractor staan zeer stabiel, zelfs wanneer de achterwielen van de tractor helemaal van de grond zijn opgetild. De wielen van de tractor kunnen nu veilig worden verwijderd.



WAARSCHUWING: Werk nooit onder de tractor als de steunpoten aan de achterkant niet correct zijn vastgezet in de juiste stand.

e. Rijden met de tractor.

Als de achterwielen verwijderd zijn van een vierwieltractor en de steunpoten ingeschoven zijn, dan kan er mee gereden worden mits dit **heel langzaam gaat en een kleine afstand is over een harde, egale ondergrond,**



WAARSCHUWING: Rij nooit sneller dan 0,5 km per uur

f. Tractors met trekstangen aan de voorzijde.

Trakjak kan gebruikt worden om de voorwielen van de tractor op te tillen wanneer de tractor is uitgerust met trekstangen aan de voorzijde.

i. De Trakjak wordt onder het voorste deel van de tractor geschoven.

ii. De voorste trekstangen gaan in de montagebeugels en worden goed vastgezet.

iii. De trekstangen gaan omhoog waardoor de achterkant van de krik omhoog gaat tot de gewenste hoogte.

iv. De steunpoten worden nu naar beneden uitgeschoven (naar de dichtstbijzijnde opening voor de borgpen) en goed vastgezet.

v. De voorste trekstangen gaan naar beneden en de tractor wordt opgetild van de grond.



Deze applicatie kan gebruikt worden om:

- a. De voorwielen te verwijderen.
- b. De onderkant van de tractor schoon te maken.

g. Veiligheidskit voor het verwijderen van de trekstangen aan de achterzijde.

Indien het, om welke reden dan ook nodig is om de trekstangen aan de achterzijde, **in de normale stand**, te verwijderen, dan bevat de bijgeleverde kit verstelbare onderdelen om de steunpoten aan de trekhaak van de tractor te bevestigen.



WAARSCHUWING: De steunpoten moeten eerst goed op hun plaats staan, en goed vastgezet zijn, voordat de kit gebruikt kan worden.

De kit bestaat uit drie onderdelen:



Onderdeel A:
Koppelstuk voor de trekhaak

en



Onderdeel B:
Twee in lengte verstelbare, verbindingstukken.

De verbindingstukken worden in lengte ingesteld zodat deze goed vast komen te zitten.



Het koppelstuk voor de trekhaak (Onderdeel A) wordt bevestigd aan de trekhaak van de tractor.



De twee verbindingstukken (die in lengte verstelbaar zijn) verbinden de trekhaak met de best passende opening in de steunpoten aan de achterkant.

Als de verbindingstukken goed vastzitten, kunnen de borgpenen uit de montagebeugels gehaald worden. De trekstangen kunnen nu uit de montagebeugels gehaald worden.

ndernoud en reinigen

is belangrijk om:

I. de krik regelmatig met een droge doek schoon te maken.

II. Gemarkeerde nippels te smeren.

III. Onbeschilderde oppervlaktes en fittings regelmatig te smeren.

IV. de wielen van de krik en de hijsbuis

regelmatig te controleren op schade.



WAARSCHUWING . Controleer regelmatig of de rollen goed op de buis glijden. Indien dit niet het geval is, vervang ze dan direct!!



WAARSCHUWING. Kriks voor voertuigen vallen in de meeste landen onder de regelgeving voor "Veiligheid op het werk". Dit betekent regelmatige inspectie en registratie door een 'Bekwaam Persoon'.



WAARSCHUWING :
Wanneer u de tractor schoonmaakt terwijl de krik gemonteerd is, let dan extra goed op als de ondergrond glad en nat is.

7 Garantie.



WAARSCHUWING: De aanschaf van het product betekent dat u de volgende garantiëvoorwaarden accepteert:

- a. Dit product is gegarandeerd zonder productiefouten gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van aankoop.
- b. Normale gebruiksslijtage valt niet onder de garantie.
- c. De garantie vervalt indien het product verkeerd gebruikt is, niet goed onderhouden is, of wanneer er reparaties zijn gedaan door iemand anders dan het personeel van onze service afdeling of onze vertegenwoordigers.

LET OP: deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

8. Verwijdering bij het einde van de levensduur.

Wanneer het product (of een deel van het product) aan het einde van de levensduur is, dan dienen:

- a. De verschillende materialen gescheiden te worden,
en
- b. afgevoerd te worden naar een **geregistreerd afvalverwerkingsbedrijf.**

NB. Indien er zich problemen voor doen bij de verwijdering, neemt u dan contact op met uw leverancier of rechtstreeks met Trakjak Ltd.

9. Specificaties:

- a. Maximum laadgewicht: 12 ton
- b. Gewicht: 660 kgm
- c. Afmetingen: 230 L x 100 B x H 110 cm.

10. Aftekenlijst voor gekwalificeerde gebruikers: De volgende gebruikers hebben de inhoud van de **TRAJAK GEBRUIKERSHANDLEIDING** gelezen en goed begrepen!

Naaam	Datum	Handtekening	Handtekening Klant/Eigenaar



WAARSCHUWING: Deze tractorkrik is ontworpen voor gebruik door professionele tractormonteurs die de handleiding gelezen en begrepen hebben. Indien er iets niet duidelijk is in de handleiding, neemt u dan vóór gebruik contact op met uw leverancier, of rechtstreeks met Trakjack Ltd.

EG verklaring van overeenstemming

Wij: Trakjak Ltd

Cortober, Ashfield, Cootehill, Co.Cavan

Ierland

in overeenstemming met de volgende richtlijn(en):

2006/42/EG richtlijn voor apparaten

verklaren hierbij dat:

Trakjak Tractor Jack, Model Euro

Serienummer: TJ01024

in overeenstemming is met de toepasselijke vereisten van de volgende documenten:

a) EN 12100:2010 Veiligheid voor machines: Algemene ontwerpprincipes

(Risico beoordeling en risico-reductie)

b) EN 1494 Mobiele kriks en bijbehorende hijsuitrustingen

Ik verklaar hierbij dat het bovengenoemde product dusdanig is ontworpen dat het voldoet aan de relevante secties in de bovengenoemde EG Richtlijnen en in overeenstemming is met de vereisten van de richtlijn(en).

Ondertekend door: *Pauric Fay*

Functie: Managing Director

Te: Cortober, Ashfield, Cootehill, Co.Cavan, Ierland

Datum: 26 September 2019

De technische beschrijving van dit product is verkrijgbaar bij:

Naam: Trakjak. Ltd

Adres: Cortober, Ashfield, Cootehill, Co.Cavan, Ierland

Aantekeningen